



SWRIL DIFÜZÖRLER DSW 05



ELEKTROTEKNİK



SWİRL DİFÜZÖRLER (DSW 05)

Asma tavan uygulamaları için dizayn edilmiş olup, asma tavan yüksekliği 2-4 m olan mekanlar için uygundur. Dekoratif dizaynı ile mükemmel çözümler oluşturur. Mimari açıdan tercih edilir.



Bu tip difüzörler farklı konfor ihtiyaçlarının istendiği mekanlar için çok müsaittir. Yönlendirme kanatları uzak mesafeler için ayarlanabilir. Kanat yönleri değiştirilerek hava jeti yataydan dikeye doğru yönlendirilebilir. Kanak ayarları montajdan önce veya sonra yapılabilir. Basınç kaybı ve ses seviyesi bütün kanat yönleri için sabit kalır. Hem maksimum hem de minimum hava debilerinde sabit hava jeti sağlanır. Hız kontrolü için düz veya zıt kanatlı damperle beraber uygulanabilir.

MALZEME:

Tamamen sac malzemeden imal edilmiş olup elektrostatik fırın boyalı olarak istenilen renklerde boyanabilir. Fırın boya rengi RAL toz boya kataloğundan belirlenir.


MONTAJ:

Genellikle plenum box ile beraber kullanılır. Box içindeki damper ile hava debisi kolayca ve doğru olarak ayarlanabilir. Bu difüzörler merkezinde bulunan delikten plenum box içindeki köprüye civatalı bağlantı ile monte edilmekle beraber kare tip difüzörler asma tavan taşıyıcılarını sıkı geçme şeklindeki montaja uygun olarak da imal edilebilir.



PRATİK SEÇİM TABLOSU VE KUTU ÖLÇÜLERİ


Tip	A mm	E mm	H mm	ØD mm	R mm	Vmin m ³ /h	Vmax m ³ /h	V _{40dB(A)} ses seviyesi için debiler m ³ /h
310	308	290	260	158	8	155	410	280
400	398	370	260	158	12	170	490	330
500	498	470	300	198	12	300	960	540
600	598	570	350	248	12	410	1430	810
625	623	570	350	248	24	410	1430	810
800	798	770	455	353	12	610	2600	1200




SWİRL DİFÜZÖRLER (DSW 05)

Kanatları yönlendirerek havayı istediğimiz yöne kanalize ederiz.

Kanat pozisyonu 1





Kanat pozisyonu 2





Havayı döndürerek üfleme:

- Kanat pozisyonu 1
- Kanat pozisyonu 2





Havayı tek yöne yönlendirmek:

- ▨ Kanat pozisyonu 2, Sol
- Kanat pozisyonu 2, Sağ
- ⊗ Kapalı






Havayı iki yöne yönlendirmek:

- ▨ Kanat pozisyonu 2, Sol
- Kanat pozisyonu 2, Sağ
- ⊗ Kapalı



Hava geçiş yönleri kısmi kapatılmış:






SWİRL DİFÜZÖRLER (DSW 05)


DSW-05/300 Y




DSW-05/300 K




DSW-05/400 Y




DSW-05/400 K




Plenum box kullanım
Ses seviyesi ve basınç kaybı diyagramı




Plenum box kullanım
Ses seviyesi ve basınç kaybı diyagramı






SWİRL DİFÜZÖRLER (DSW 05)


DSW-05 / 500 Y




DSW-05 / 500 K




DSW-05 / 600 Y




DSW-05 / 600 K




Plenum boxlu kullanım
Ses seviyesi ve basınç kaybı diyagramı




Plenum boxlu kullanım
Ses seviyesi ve basınç kaybı diyagramı






SWİRL DİFÜZÖRLER (DSW 05)


DSW-05 / 800 Y




DSW-05 / 800 K




Plenum boxlu kullanım
Ses seviyesi ve basınç kaybı diyagramı







SWIRL DİFÜZÖRLER (DSW 05)

UZAK NOKTA HAVA HIZI DİYAGRAMI





- x (m)=Yatay jet yolu
y (m)=Düsey jet yolu
y_{max} (m/s)=Maksimum nihai jet hızı
v (m/s)=Ortalama nihai jet hızı
v=v_{max} x 0.5



DSW05 / 300





DSW05 / 400





DSW05 / 500



DSW05 / 600



DSW05 / 800



 **ELEKTROTEKNİK**
Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Fabrika / Factory - İstanbul

Atatürk Cad. Çağatay Sokak
No:3 Sarıgazi Sancaktepe / İstanbul / TURKEY 34785
Tel. / Phone : +90 216 499 14 64 (Pbx)
Faks / Fax : +90 216 499 66 19



Fabrika / Factory - Eskişehir

Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No:29/A Eskişehir / TURKEY
Tel. / Phone : +90 222 236 20 40
Faks / Fax : +90 222 236 20 49



Fabrika / Factory - Eskişehir

Eskişehir OSB
Şehitler Bulvarı No:29/B Eskişehir / TURKEY
Tel. / Phone : +90 222 236 20 40
Faks / Fax : +90 222 236 20 49



Fabrika / Factory - Eskişehir

Eskişehir OSB
Organize San. Bölgesi 21. Cad. No: 15
Tel. / Phone : +90 222 236 20 40
Faks / Fax : +90 222 236 20 49